




Einfache Leerung des vollen StarPlus® Windeleimers



Den Windeleimer in der Mitte per Druck auf den StarPlus® Knopf ganz öffnen.



Den Folienschlauch an der integrierten Schneidenvorrichtung durchtrennen.



Den vollen Folienschlauch am offenen Ende verknoten und mit dem Hausmüll entsorgen.



Den neuen Folienschlauch verknoten und bis ganz zum Windeleimerboden ziehen. Den Windeleimer schliessen.


Hinweise: Nach jeder Entleerung den Windeleimer mit dem StarPlus® Desinfektionsspray durch 4 – 5 Sprüheinheiten reinigen. Den StarPlus® Windeleimer mindestens alle 3 Tage entleeren.

STAR PLUS®


Montage- und Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die folgenden Gebrauchsanweisungen genau durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.


Montage StarPlus® Windeleimer



Die obere Hälfte des StarPlus® Windeleimers herausheben.




Die beiden Hälften rückseitig zusammensetzen und den Metallstift durch die Scharniere stossen.




Den Eimer schliessen und den Metallstift bis zum Ende schieben.


Öffnen der StarPlus® Kassette mit dem SGF®-Folienschlauch




Den Deckel der Kassette abheben.



Das Folienende nach oben aus der Kassette ziehen.



Die herausgezogene Folie durch die Mitte der Kassette nach unten führen.



Das Folienende verknoten.


Einfügen der StarPlus® Kassette




Den Deckel hinten am Windeleimer öffnen und wegheben.




Die Kassette einsetzen.



Die Kassette drehen bis sie nach unten einschnappt.




Den Windeleimer in der Mitte per Druck auf den StarPlus® Knopf öffnen.




Das verknotete Ende des Folienschlauchs bis ganz zum Boden ziehen. Den Eimer schliessen.

Hinweis: Die rote Markierung auf dem StarPlus® SGF® Folienschlauch zeigt an, dass die Kassette fast leer ist und ersetzt werden muss.


Einfügen des SGF® Aktiv-Geruchsfilters



Den Aktiv-Geruchsfilter aus der Verpackung herausnehmen.




Die Klappe im Deckel öffnen.




Den Aktiv-Geruchsfilter hineinlegen und die Klappe schliessen.

Hinweis: Bei jeden Kassettenwechsel unbedingt einen neuen SGF® Aktiv-Geruchsfilter einsetzen.


Einfache Entsorgung der Windeln



Den Deckel öffnen.




Die Windel bis unter die Klappe schieben.




Vergewissern Sie sich, dass die Windel nicht mehr sichtbar und die Klappe geschlossen ist. Den Deckel schliessen.


Vidage de la poubelle StarPlus pleine




Ouvrir la poubelle au milieu en pressant sur le bouton StarPlus.[®]



Détacher le film avec le dispositif de coupe intégré.



Faire un nœud dans le bout ouvert du film plein et le jeter avec les ordures.



Faire un nœud dans le nouveau film et le tirer jusqu'au fond de la poubelle. Fermer la poubelle.


Note: Nettoyer la poubelle avec le spray désinfectant StarPlus[®] à chaque fois que vous la videz, avec 4 – 5 pulvérisations.
Vider la poubelle StarPlus[®] au moins tous les 3 jours.

STARPLUS[®]


Profibaby poubelle à couches – Montage et mode d'emploi

Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser ce produit


Montage StarPlus[®] poubelle à couches



Enlever la partie supérieure de la poubelle à couches StarPlus[®].




Assembler les deux parties dos à dos et introduire la goupille dans les charnières.




Fermer la poubelle et pousser la goupille jusqu'au bout.


Ouvrir la cassette StarPlus® contenant le film SGF®




Enlever le couvercle de la cassette.



Extraire le bout du film de la recharge vers le haut.




Tirer le film par le milieu de la cassette vers le bas.




Faire un nœud au bout du film.

Insertion de la recharge StarPlus®




Ouvrir le couvercle au dos de la poubelle et l'enlever.



Insérer la recharge.



Tourner la recharge jusqu'à ce qu'elle s'enclenche vers le bas.




Ouvrir la poubelle au milieu en pressant sur le bouton StarPlus®




Tirer le bout noué du film jusqu'au fond de la poubelle. Fermer la poubelle.

Note: La marque rouge sur le film StarPlus®SGF® indique qu'il atteint bientôt sa fin et doit être remplacé.


Insertion du filtre actif SGF® contre les odeurs



Enlever le filtre actif contre les odeurs de l'emballage.



Ouvrir le clapet dans le couvercle.




Insérer le filtre actif et fermer le clapet.

Note: A chaque nouvelle cassette, le filtre anti-odeur doit être remplacé pour garantir la protection contre les odeurs et contre les germes.


Elimination des couches très simple



Ouvrir le couvercle.




Pousser la couche pliée vers le fond du bac jusqu'à ce qu'elle soit passée par le clapet.




Assurez-vous que la couche n'est plus visible et le clapet bien fermé. Fermez le couvercle.


Facile svuotamento del secchio pannolino pieno



Aprire il secchio pannolino premendo il tasto Star Plus®



Tagliare il film con il coltello integrato



Annodare il film dalla parte aperta e gettare nella normale spazzatura di casa.



Annodare il fondo del nuovo film e tirarlo fino al fondo del secchio pannolino.

Nota: Dopo ogni svuotamento del secchio pannolino spruzzare dentro con lo spray disinfettante Star Plus® 4-5 volte.


Svuotare il secchio pannolino Star Plus® ogni 3 giorni

STAR PLUS®


Montaggio e istruzioni per l'uso

Leggere attentamente il foglietto illustrativo prima di utilizzare questo prodotto.


Montaggio del secchio pannolino Star Plus®



Sollevare la metà superiore del secchio pannolino.




Mettere insieme le due metà dal lato posteriore e inserire la penna di metallo attraverso la cerniera.




Chiudere il secchio e spingere la penna di metallo fino in fondo.

profi baby ag 


Apertura della cassetta Star Plus® con il SGF® film




Sollevare il coperchio della cassetta.



Tirare la fine del film fuori della cassetta.



Far passare il film dal centro della cassetta e tirare verso il basso.



Infine annodare il film.

Inserire la cassetta Star Plus®




Aprire il coperchio del secchio pannolino da dietro e toglierla.




Inserire la cassetta



Girare la cassetta finché si chiude verso il basso.




Aprire il secchio pannolino premendo il tasto Star Plus®




Portare l' estremità annodata del film fino il fondo del secchio pannolino

Nota: Le marcature rosse sul film indicano che la cassetta sta per finire e deve essere sostituita.


Inserire il filtro SGF® attivo anti-odore



Rimuovere il filtro attivo anti-odore dalla confezione.



Aprire la chiusura nel coperchio.



Inserire il filtro attivo anti-odore e chiudere la chiusura.

Nota: Ogni volta che si cambia la cassetta di ricarica cambiare anche il filtro SGF® attivo anti-odore


Facile smaltimento del pannolino



Aprire il coperchio.



Inserire il pannolino attraverso la chiusura



Assicurarsi di non vedere il pannolino e che la chiusura sia chiusa.